

Montageanleitung  
Istruzioni di montaggio  
Montage - instructie  
Assembling instructions  
Instructions de montage  
Instrucciones para el montaje  
Instrukcja montażu

## P-TN1X L/R

**D** Schwenktür für Nische

**I** Porta battente in nicchia


**NL** Swingdeur voor nis

**GB** Swing door for niche

**F** Porte battante pour niche


**E** Puerta abat. entre 2 paredes

**PL** Drzwi wahadłowe do niszy



**ATTENTION** Siehe Montagebeschreibung im Zentrum der Broschüre  
Vedi spiegazioni al centro del fascicolo  
Zien uitleg in het midden van het dossier  
See explanations at the center of the dossier  
Voir des explications au centre du dossier  
Ver explicaciones en el centro de la documentación  
Zobaczyć wyjaśnieniami w centrum dokumentacji

## P-TN1X L/R



**Achtung:** Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.  
Zeichnung bezieht sich auf Linksschlag.

Duschtasse

Isola doccia

### 1 DT Shower tray

**Attenzione:** Installare entro min. ... e max. ... mm.  
Il disegno è riferito al montaggio cabine a sinistra.

**Let op:** van. ... tot. ... maat aanhouden.


De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage.

**Attention:** Fix between min. ... and max. ... mm.  
Drawing indicates left side hinge.

**Attention:** de min. ... à max. ... tenir les mesures.  
Le dessin concerne un montage initial à gauche.

**Atención:** Fijar entre min. ... y max. ... mm.  
El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda.


**Uwaga!:** Należy zachować wymiar min. ... do maks. ....  
Na dolnych pokrywach zawieszania znajdują się wycięcia na uszczelkę.



Duschtasse

Isola doccia

### 2 DT Shower tray



**Achtung:** Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.  
Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag.

**Attenzione:** Installare entro min. ... e max. ... mm.  
Il disegno è riferito al montaggio cabina a sinistra.

**Let op:** van. ... tot. ... maat aanhouden.  
De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage.

**Attention:** Fix between min. ... and max. ... mm.  
Drawing indicates left side hinge.

**Attention:** de min. ... à max. ... tenir les mesures.  
Le dessin concerne un montage initial à gauche.

**Atención:** Fijar entre min. ... y max. ... mm.  
El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda.


**Uwaga!:** Należy zachować wymiar min. ... do maks. ....  
Na dolnych pokrywach zawiasa znajdują się wycięcia na uszczelkę.

**Bodenmontage  
Glasmritte**

**Montaggio  
su pavimento  
mezzeria vetro**

**Floor installation  
center of the glass  
panel**

**BM 1**




**Bodenmontage  
Glasmritte**

**Montaggio  
su pavimento  
mezzeria vetro**

**Floor installation  
center of the glass  
panel**

**BM 2**


## P-TN1X L/R





3






$\varnothing 9,5\text{ mm}$




4

















9



10





Zum herausnehmen • foglio da staccare • om uit te nemen • take out the folder • à enlever • oja a extraer

**D**

Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, alkalischen, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel sowie Oxidations- und Lösungsmittel.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

## **2 Die Position der Wandprofile anzeichnen.**

Die Position der Scharniere anzeichnen.

Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen.

Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

**3 Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag. Bei Rechtsanschlag beginnen Sie auf der rechten Seite.**

**4 Um den unteren Teil der Duschkabine während der Montage zu stabilisieren, bitte die rote, mit Klebefolie versehene Montagehilfe benutzen.**

Die Kabine parallel zum Rand der Duschwanne setzen.

**5 Die Justierung der Tür erfolgt über die Regulierschrauben mittels dem mitgelieferten Schlüssel. Die Distanz von 16 mm zwischen Glas und Duschtasse muss beibehalten werden.**

## **7 Die Montagehilfen wegnehmen.**

**8,9 Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.**

## **9 Halter an der Mauer befestigen.**

## **10 Montieren Sie den Stabilisierungsarm laut Zeichnung.**

Sobald die Regulierung beendet wurde, die Schrauben der Verbindungsstücke des Stabilisierungsarms festziehen.

Sollte die Magnetleiste nach der Regulierung der Ausgleichsprofile nicht auf der ganzen Länge schließen, haben Sie die Möglichkeit die Profile max. 2mm aus dem Glas zu klopfen, damit die Magnete perfekt schließen.

**11 Feineinstellung Tür:**  
Mittels der Verstellschraube kann die Tür nachjustiert werden.

**13 Das Abtropfgummi in die aufgeklebte Aluschiene einschieben.**

**15,17 Am Ende der Montage ist die Duschabtrennung lt. Zeichnung zu silikonieren. Achtung vorher die zu silikonierenden Flächen (Glas, Profile, Duschtasse, Boden, etc.) reinigen. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden lang aushärten lassen.**

**16 Die Schwallschutzleiste auf der Duschtasse fixieren. Hierzu den unteren Kanal mit Silikon füllen. Die Schwallschutzleiste muss sich vor dem Türelement befinden.**

**18 24 Stunden nach der Silikonierung Montagehilfe entfernen.**

**I**

Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutrale oppure il detergente neutrale da noi consigliato. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, acidi, alcalini, ossidanti o contenenti cloro.

Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

## **2 Segnare la posizione dei profili a muro.**

Segnare la posizione delle cerniere.

Attenzione: controlli le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le linee di gas, corrente ed acqua.

I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per materiale edile in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti di tipo costruttivo diverso deve utilizzare materiale di fissaggio in funzione del materiale edilizio.

Utilizzzi solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Se dovesse avere domande in riferimento al montaggio, si rivolga per favore al grossista.

## **3 Il disegno è riferito al montaggio cabina sinistra. Per quanto concerne il montaggio cabina destra iniziare a destra.**

**4 Per stabilizzare durante il montaggio la parte inferiore della cabina utilizzare il particolare adesivo in dotazione.**

Adattare la cabina al bordo del piatto doccia.

**5 La regolazione della porta avviene agendo sulle viti di regolazione con la chiave in dotazione avendo cura di mantenere una distanza vetro-piatto di 16 mm.**

## **7 Togliere lo spessore di montaggio.**

**8,9 Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.**

## **9 Fissare il piattello al muro.**

## **10 Montare il braccio di sostegno come da disegno.**

A regolazione ultimata stabilizzare il braccio di sostegno serrando le viti delle testine.

Qualora dopo aver regolato le antine il profilo magnetico non dovesse chiudersi per tutta la sua lunghezza basterà semplicemente battere leggermente (nel punto in cui si è formata la fessura) tra il profilo e il vetro. Questa quindi si chiuderà perfettamente

**11 Regolazione fine porta: Per mezzo della vite di adattabilità si può regolare a seguire la porta.**

**13 Inserire il profilo antigoccialamento nel profilo alluminio incollato sul vetro**

**15,17 La cabina doccia, una volta concluso il montaggio, deve essere siliconata come da disegno. Attenzione: le superfici interessate (vetro, profili, piatto doccia, pavimento, ecc.) devono prima essere pulite. Prima di utilizzare la doccia devono passare almeno**

**16 Applicare il profilo anti-allagamento sul piatto doccia riempiendo la canalina inferiore con il silicone avendo cura che si trovi all'esterno del vetro-porta.**

**18 24 ore dopo la siliconatura togliere il fermo di plastica.**

**NL**

Belangrijk!

Vóór montage dient U het artikel op eventuele transportbeschadigingen of fabrieksfouten te controleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen SealSkin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, siliconen

## **2 De positie van het muurprofiel afdelen.**

De positie van het scharnier afdelen.

Let op: Controleer de muur op licht, gas- en waterleidingen.

De bij de douchecabine meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouwmateriaal dient u daarvoor geschikt bevestigmateriaal aan te schaffen.

Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douchecabine gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douchecabine moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

**3 De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage. Bij rechtszijdige montage, begin aan de rechter zijde.**

**4 Om de onderzijde van de douchecabine tijdens de montage te stabiliseren, dient u het rode van dubbelzijdige tape voorzien montagehulpje te gebruiken.**

De douchecabine parallel aan de rand van de douchebak plaatsen.

**5 Het precieze afstellen van de deur wordt bereikt door het draaien van de stelschroeven met de bijgeleverde sleutel. De afstand van 16 mm tussen glas en douchebak moet aangehouden worden.**

## **7 De montagehulpjes verwijderen.**

**8,9 Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.**

## **9 Gaten afdelen en de houder aan de muur bevestigen.**

**10 Monteer de stabilisatiesteun zoals op tekening aangegeven**

Zodra u klaar bent met stellen, de schroeven van het verbindende deel van de stabilisatiesteun vastdraaien.

Wanneer de magneten na het instellen nog niet precies sluiten, kunt u d.m.v. een hamer en een blokje de profielen licht aankloppen.

## **11 Fijn afstelling van de deur:**

Middels de verstelschroeven kan de deur nagesteld worden.

## **13 Duw het waterkeringstrip in het gelijmde aluminiumspoor.**

**15,17 Nadat de douchecabine is gemonteerd, dient deze te worden afgekit volgens de tekening. Let op dat de oppervlaktes welke gekit worden (glas, profiel, douchebak/vloer etc.) ontvet worden. Voordat de douche in gebruik genomen kan worden, dient de kit tenmins**

**16 De lekdorpel op de douchebak monteren. Hiervoor de holle ruimte aan de onderkant van de lekdorpel vullen met siliconenkit. De lekdorpel moet vóór het deurdeel zitten.**

## **18 24 uur na het afkitten, montagehulp verwijderen.**



**GB****Important!**

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled.

For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

**Required assembly tools:**

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

**2** Mark the position of the wall profiles.

Mark the position of the hinges.

Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping.

Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall construction and material types, please use the appropriate fixing means.

Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

**3** Drawing indicates left side hinge. For right side hinge please start installation on right side.

**4** To stabilize the inferior part of the shower enclosure while You are fixing, please use the red plastic bloc with the adhesive film.

Adjust the enclosure to the shower tray rim.

**5** The adjustment of the door has to be done by means of the regulation-screws with the supplied key. The distance between glass and shower tray has to be always 16 mm.

**7** Take the assembly help away.

**8,9** Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.

**9** Fix the support on the wall.**10** Fix the support as shown in the drawing.

When You finished the regulation, stabilize the support by tighten the screws of the terminals.

If the magnetic profiles after the regulation of the compensation profiles does not close on the whole length, You have the possibility to knock out of the glass the magnetic profile fixed on it.

**11** Fine adjustment of the door:

With the regulations-screw, the door can be adjusted.

**13** Push the horizontal sealing into the glued aluminum rail.

**15,17** Once the shower enclosure is assembled, it must be isolated with silicone according to the drawings. Attention: Please assure that the surfaces used to isolate (glass, profiles, shower tray, floor, etc.) is clean. Please wait for 24 hours till the silicon

**16** Fix the anti-inundation profile on the shower tray. Therefore fill the channel on the lower side with silicon. The antiinundation profile has to be positioned in front of the door element.

**18** 24 hours after siliconing take away the installation help.

**F****Attention!**

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà placée.

Pour nettoyer veuillez utiliser s'il vous plaît un produit de nettoyage avec PH neutre ou le produit spéciale recommandé par nous. N'utilisez pas des solvants, ainsi qu'alcalins, acides ou produits avec du clore ou agressif.

**Outils requis:**

tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour pierre, mèche de 3 mm pour acier et silicon.

**2** Marquer la position des profils au mur.**Marquer la position des charnières.**

Attention: il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur.

Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autre matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié.

N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, auxquels la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconage de la cabine de douche doivent être mis en oeuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

**3** Le dessin concerne un montage initial à gauche, lors d'un montage initial à droite, commencer à droite.

**4** Pour stabiliser la partie inférieure de la cabine de douche lors du montage, utiliser la pièce rouge munie d'un double face.

Adapter la cabine au bord du bac.

**5** L'ajustement de la porte s'effectue par les vis de réglages, livrées avec leur clé. Veuillez à garder une distance de 16 mm entre le bac à douche et le verre.

**7** Enlever les auxiliaires de montage.

**8,9** Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.

**9** Fixer le support à la paroi.**10** Monter le support de renfort suivant le dessin.

Après réglément de la cabine, serrer les vis de l'élément de connection du support de renfort.

Si le profil avec aimant ne devait pas fermer sur la longueur entière, après le réglage des profils de compensation, vous avez la possibilité de déplacer les profils du verre, afin que les aimants ferment parfaitement.

**11** Réglage fine porte: Au moyen de la vis de réglage on peut pendant les années réguler la porte.

**13** Poussez le profil de renvoi d'eau dans le rail en aluminium collé.

**15,17** La cabine de douche, une fois que l'assemblage est terminé, doit être siliconée selon le dessin. Attention: les surfaces intéressées (verre, profils, receveur de douche, sol, etc.) doivent d'abord être nettoyées. Avant d'utiliser le cabine de douche atten

**16** Monter le profil de retenue d'eau sur le receveur douche. A cet effet, remplir le canal inférieur avec du silicone. Le profil de retenue d'eau doit se trouver devant l'élément de la porte.

**18** 24 heures après siliconage retirer l'arrêt de sûreté plastique.

**E****Importante!**

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de transporte. Para daños a productos ya montados no asumimos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluyentes, detergentes rasgueantes, bencina, ...

Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluyentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

**Herramientas por el montaje:**

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicon.

**2** Señalar la posición de los perfiles a pared.**Señalar la posición de los charnelas.**

Atención: controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua.

Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción.

Utilizar solo silicon o material de insolación adapto a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar el distribuidor.

**3** El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda. Si tiene que montar la puerta a la derecha, empezar, por favor, po el lado derecho.

**4** Para estabilizar la parte inferior de la cabina de ducha mientras que la monta, utiliza por favor el trozo de plástico rojo con la película adhesiva.

Adaptar la mampara al borde exterior del plato de ducha.

**5** La regulación de la puerta se hace mediante los tornillos de regulación con la llave provista. La distancia entre vidrio y plato de ducha tiene que ser de 16 mm.

**7** Después los auxilios de montaje.

**8,9** Befestigung der Stütze: Stütze auf Fixteil/Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen.

**9** Fijar el soporte a la pared. Controlar**10** Monta el soporte siguiendo el dibujo.

Tan pronto como la regulación es terminada, estabilizar el soporte serrando los tornillos de los terminales.

Si después de la regulación de los perfiles de compensación, los dos perfiles con el imán no cierran totalmente la cabina de ducha, Ud. tiene también la posibilidad de golpear un poco el perfil con el imán fuera del vidrio y arreglar al final en este modo

**11** Regulación fine puerta:  
A trabes delos tornillosse puede re-posicionar la puerta.

**13** Empuje la junta horizontal en el carril de aluminio pegado.

**15,17** La cabina de ducha, una vez ha concluido su instalación, debe ser sellada con silicona como se indica en el diseño. Atención: las superficies en contacto con la silicona (crystal, perfiles, plato de ducha, pavimento, etc.) se deben limpiar con anterioridad.

**16** Fijar el perfil anti-inundación sobre el plato de ducha. Para esto llenar el canal inferior con silicon. El perfil antiinundación tiene que ser puesto enfrente a la puerta.

**18** 24 horas despues de hacer terminando el trabajo, apartar el auxilio de montaje.



Ważne!

Przed rozpoczęciem montażu kabinę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na właściwie montowanych produktach.

Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecanego przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlor lub posiadających właściwości ścieerneli.

Narzędzia niezbędne do montażu:

poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wierxo do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertlo do stali 3 mm.

**2** Zaznaczyć po ożenie profilu przyzciennego.

Zaznaczyć po ożenie zawias.

Uwaga! Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

Dostarczone w komplecie z kabiną kołki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do śian murowanych. Do śian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowań.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienia musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

**3** Rysunek dotyczy zawiasu lewego. W przypadku zawiasu prawego należy rozpocząć od strony prawej.

**4** Celem ustabilizowania podczas montażu dolnej części kabiny należy wykorzystać czerwony pomocniczy element montażowy, z folią samoprzyklepną.

Ustawić kabinę równolegle do krawędzi brodzika.

**5** Dokładne ustawienie drzwi odbywa się za pomocą żrub regulacyjnych oraz klucza zawartego w komplecie dostawy. Należy zachować dystans 16 mm pomiędzy elementem szklanym oraz brodzikiem.

**7** Należy usunąć pomocnicze elementy montażowe.

**8,9** Montaż wsporników: Wspornik należy zamontować na sęciance bocznej, wypoziomowac go, a także zaznaczyć na murze otwory pod uchwyty.

**9** Następnie należy zamontować uchwyty na murze.

**10** Ramię stabilizujące należy zamontować zgodnie z rysunkiem.

Po zakończonej regulacji należy dokręcić żruby elementów połączeniowych ramienia stabilizującego.

Jeżeli po regulacji profili wyrównujących uszczelka magnetyczna nie domykają się na całej długości, wówczas należy w odpowiednim miejscu lekko ją wybić z elementu szklanego, aby uszczelki perfekcyjnie domykały się na całej długości.

**11** Ustawianie drzwi:

Za pomocą żrub regulacyjnych można dokonać regulacji drzwi.


**13** Listwa zbierająca wsunąć.

**15,17** Po zakończeniu montażu należy kabinę uszczelić silikonem zgodnie z instrukcją. Uwaga! Przedtem wszystkie silikonowane powierzchnie (szkło, profile, brodzik, płytki) należy oczyścić. Przed pierwszym natryskiem pozostawić silikon na 24 godziny do wyschnięcia.


**16** Profil chroniący przed rozpryskującą się wodą należy zamontować na brodziku. Spodni kanał profilu należy wcześniej wypełnić silikonem. Profil musi się znajdować przed elementem drzwiowym.

**18** Montażowy element pomocniczy należy usunąć 24 godziny po zasilikonowaniu.







13





14



15




16









- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
- Spare parts need the following specification:
- Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:


- Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
- Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir
- W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość \_\_\_\_\_

Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor \_\_\_\_\_

Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość \_\_\_\_\_

Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany \_\_\_\_\_



- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
  - Spare parts need the following specification:
  - Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:
  - Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
  - Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir
  - W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:
  - Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:

Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:

Farbe / colore / kleur / colour / cou

leur / color / kolor

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość  
Höhe / altezza / hoogte / height / hauteur / altura / Wysokość

**Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / color** —  
**Glas / vetro / glaspanel / Glas type / vetro / vidrio / element szklany**

Hohe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokosc

Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szkłany

- D** Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Abänderungen vorzunehmen.
- I** Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.
- NL** De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht veranderingen door te voeren.
- GB** The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.
- F** Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.
- E** El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.
- PL** Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomiania.

